

Open 3K Befehls-Cache von Glas.



Dies ist ein 3K-Puffer Glas. Bitte beachten Sie, dass der Deckel auf der Stange verriegelt.

Öffnen Sie das Glas in der V-Verkehr Bewusstsein so weit, bis die Rechte der Verriegelungshebel ist.

Mit der linken Hand und ziehen Sie den Riegel decken positiv.

In einem weit genug, um Stangenschloss Aufwärtsbewegung, lassen Sie die Verschlusszeit Klemmbügel Deckglas.

Nun Verriegelungsstange, zusammen mit den nach unten schwenken mit einem Plombenzangen die Kappe ziehen keine Grenze des Versicherungsnehmers Klemmbügel.

Jetzt können sie den Deckel heben in dem Festland.

Sie finden einen Cache von Glas Block, einen Stift und ein Geschirr. Mit Feder geschrieben, sehen Sie die Message Block, die bestehenden Geräte und Informationen, E-Mail und legen Sie Puffer Glas Block und Stift des neuen Geräts.

Flip öffnen Sie den Deckel wieder.

Entriegeln Sie den Hebel so weit bis zum Ende der Grenzwert der Versicherten klappt Klammer Klammer.

Nun ziehen Sie die Verwendung von Verriegelungshebel Sperren unter der starken Klammer, Klemme Glas Deckel wieder fest.